

Retningslinjer for kommunal forskrift for tømning av slamanlegg

1. Generelt om Vefas IKS og retningslinjene

Vest-Finnmark Avfallsselskap IKS («Vefas») utfører renovasjon på vegne av eierkommunene Alta, Hasvik, Kautokeino og Loppa. Kommunene har en plikt til å sørge for tømning av slam i henhold til forurensningsloven § 26. For å oppfylle kommunenes plikter, er Vefas tildelt enerett og ansvaret for tømning av slamanlegg.

Eierkommunene har, i samarbeid med Vefas, vedtatt *Forskrift for tømning av slamanlegg* av **XX.XX.XXXX** («**slamforskriften**»). Vefas har i den forbindelse utarbeidet retningslinjer til forskriften med bakgrunn i slamforskriften § 1-3. Retningslinjene er ikke en del av forskriften, men gir en nærmere utdyping av regler som fremgår av denne. Retningslinjene inneholder blant annet en beskrivelse av adkomst til og tømning av slamanlegg, samt gebyrplikt.

Endringer i retningslinjene kan vedtas med minst 2/3 flertall i Vefas sin vedtaksmyndighet. Ved motstrid mellom slamforskriften og retningslinjene, skal slamforskriften legges til grunn.

2. Definisjoner

Abonnent	Tinglyst hjemmelshaver eller tomtefester av grunneiendom, herunder fritidseiendom og seksjonert del av slik eiendom, som er omfattet av tømmeordningen.
Eiendom	Fast eiendom definert med eget gårds- og bruksnummer, festenummer og/eller seksjonsnummer i matrikkelen. Seksjon etablert i henhold til lovgivningen om eierseksjoner regnes som selvstendig eiendom.
Ekstratømming/nødtømming	Tømming utenom fastsatt tømmeplan
Renovasjonsselskapet	VEST-FINNMARK AVFALLSSELSKAP, OARJE-FINNMARKKU RIHPAFITNODAT VEFAS IKS
Sanitært avløpsvann	Avløpsvann fra menneskelig aktivitet, fra for eksempel bad, kjøkken, vaskemaskin mv.
Slam	Innholdet fra avløpsanlegg for avslamming av sanitært avløpsvann og overvann eller fra oppsamlingstanker for ubehandlet sanitært avløpsvann.
Slamanlegg	Oppsamlings- og avslammingstanker for sanitært avløpsvann og overvann. For eksempel slamavskiller, tett tank, minirensanlegg, slamtørkeanlegg eller en kombinasjon av dette.
Slamavskiller	En eller flere kummer for avskilling av slam fra avløpsvann. Et annet navn på slamavskiller er septiktank.
Slangebyr	Gebyr for innsamling og behandling av slam etter slamforskriften
Slamkjøretøy	Kjøretøy for oppsamling av slam, for eksempel mobil avvanner, trakter, sugebil og lignende.
Tømmeplan	Ruteplan for gjennomføring av slamtømming for et angitt område, tilpasset tømmefrekvens i gitte utslippstillatelser.

3. Veilednings- og informasjonsplikt

Renovasjonsselskapet skal i tråd med forvaltningsloven tilby abonnentene veiledning slik at de kan ivareta sine rettigheter og interesser på best mulig måte. Veiledning fra renovasjonsselskapet kan blant annet være aktuelt der det fattes vedtak om gebyrplikt, tømning av slamanlegg og kjørbare vei.

Ved endringer i renovasjonsselskapet sine tjenester forsøker renovasjonsselskapet etter beste evne å informere abonnentene i god tid og på en tydelig måte før eventuelle endringer gjennomføres.

4. Dialog med eierkommunene

Renovasjonsselskapet skal ha dialog med den gjeldende eierkommune før det tas endelig avgjørelse om fastsettelse av eller endring i kjørbare vei, kjørerute eller andre forhold knyttet til tilbudet om slamtømming for abonnentene. Det er likevel renovasjonsselskapet som har endelig avgjørelsesmyndighet.

For å sikre en god dialog mellom eierkommunene og renovasjonsselskapet skal renovasjonsselskapet tilstrebe å ha et årlig møte med hver eierkommune der renovasjonsselskapet gjennomgår planlagte endringer og oppdateringen i tilbudet om slamtømming.

5. Adkomst til slamanlegg

5.1 Tilgjengelighet

På tømmedag skal slambilen ha full tilgjengelighet til slamanlegget. Med dette menes at nødvendige grunder og porter må være åpne, og at renovatør er sikret mot forulemping av husdyr og lignende. Slamanlegget må i tillegg ligge i nærheten av kjørbare vei.

5.2 Krav til kjørbare vei

Slamanlegget skal ligge maksimalt 40 meter fra kjørbare vei og oppstillingsplass. Kjørbare vei er vei som har snuplass, kurvatur, stigningsforhold, bredde og styrke til å tåle et slamkjøretøy. Vei, oppstillingsplass og snuplass skal normalt ha en kjørebanebredde, herunder veibredde minus veiskulder, på 3,5 meter, fri høyde på 4,5 meter i hele veiens bredde og maks 10 % stigning. Den gjeldende N100 Veg- og gateutforming skal benyttes i vurderingen av om en vei er kjørbare.

Det er renovasjonsselskapet som avgjør om en vei er kjørbare.

Veien skal være brøytet og strødd der dette er nødvendig.

Ved oppdateringer eller nyetablering av slamanlegg skal kommunen sikre at krav til adkomst og plassering er i samsvar med retningslinjene i samråd med renovasjonsselskapet. Kommunen har ansvaret for å innhente nødvendige vurderinger fra renovasjonsselskapet som grunnlag for sin behandling av utslippssøknader. Renovatørens sikkerhet og HMS skal alltid være en del av vurderingsgrunnlaget.

Dersom slamanlegget ikke tilfredsstiller kravene til kjørbare vei, kan anlegget bli betjent med tilpasset utstyr for slamtømming. I disse tilfellene vil abonnent bli belastet en ekstra kostnad. Renovasjonsselskapet avgjør om det er behov for tilpasset utstyr.

Renovasjonsselskapet er ikke ansvarlig for slitasje eller skade på vei, snuplass eller oppstillingsplass med mindre det skyldes uaktsomhet.

6. Tømming av slam fra slamanlegg

6.1 Abonnentens plikter før tømming.

Boligabonnt skal varsles minimum én uke i forkant av planlagt tømming og fritidsabonnt minimum tre uker før. Varsel om tømming sendes ut på renovasjonsselskapet sin varslingskanal, til de berørte abonnenter.

Før tømming skal abonnenten sørge for at anlegg som skal tømmes, er lett tilgjengelig. Abonnenten skal fjerne alt som kan utgjøre et vesentlige hinder for tømming, eksempelvis snø, is, stein, jord, isolasjon, trær, busker, gress mv. på og rundt kumlukk og lignende.

Slamanlegget skal merkes med pinne, spade, spray eller lignende slik at transportøren finner lett frem. Slamanlegget skal også merkes med hvilken eiendom anlegget tilhører.

Lukk på slamanlegg bør ligge minimum 10 cm over bakkenivå. Ingen lokk skal være tyngre enn 25 kg. Tunge og uhandterlige lokk kan kreves utskiftet.

6.2 Tømming

Renovasjonsselskapet skal gjennomføre tømming av slamanlegg i tråd med slamforskriften.

Tømming foregår normalt i perioden 15. mai – 15. oktober. Planlagt tømming og transport foretas innenfor tidsrommet 07.00 – 22.00. I ekstraordinære situasjoner tømmes slamanlegg ved behov. Renovasjonsselskapet skal tilstrebe å tømme slamanlegget slik at abonnent eller andre ikke unødvendig sjeneres av støv, lukt og støy.

Renovasjonsselskapet har rett til å plassere nødvendig utstyr på oppstillingsplass på eiendommen for å få utført tømming. Hele slamanlegget skal kunne tømmes fra den samme oppstillingsplassen.

Dersom abonnenten ikke har klargjort slamanlegget og adkomstvei for tømming, kan renovasjonsselskapet utsette tømming av slamanlegg til adkomstvei er tilfredsstillende klargjort. Renovasjonsselskapet skal så langt det er mulig varsle abonnent om at tømming ikke ble gjort, og bakgrunnen for dette. Abonnent må dekke kostnadene ved ekstratømming der ordinær tømming ikke kunne gjennomføres.

Etter tømming skal renovasjonsselskapet forlate slamanlegget i lukket stand, og med kumlokket på den plass det lå ved adkomst. Grunder, porter og dører skal lukkes. Slammet skal transporteres ut på en effektiv og hygienisk måte.

6.3 Tømmefrekvens og tømmeplan

Tømmefrekvens og tømmeplan for slamanlegg er regulert på følgende måte:

	Helårsbolig	Fritidsbolig
Slamavskiller	Tømmes minimum årlig.	Tømmes minimum hvert 2. år
Minirensesanlegg	Tømmes etter nærmere bestemmelser angitt av leverandør av rensesanlegg. Hvis leverandør ikke har angitt nærmere bestemmelser, er tømmehyppigheten som for slamavskillere.	Tømmes etter nærmere bestemmelser angitt av leverandør av rensesanlegg. Hvis leverandør ikke har angitt nærmere bestemmelser, er tømmehyppigheten som for slamavskillere.
Tett tank	Tømmes etter behov, men minimum en gang hvert år. Abonnenten er selv pliktig til å avtale hyppigere tømming ved behov. Renovasjonsselskapet kan pålegge abonnenten hyppigere tømming hvis slammengden regelmessig overstiger dimensjonert tankstørrelse. Ekstratømminger faktureres med minimum 2m ³ for å dekke behandlings- og transportkostnader.	Tømmes minimum en gang hvert år. Abonnenten er selv pliktig til å avtale hyppigere tømming ved behov. Renovasjonsselskapet kan pålegge abonnenten hyppigere tømming hvis slammengden regelmessig overstiger dimensjonert tankstørrelse. Ekstratømminger faktureres med minimum 2m ³ for å dekke behandlings- og transportkostnader. Det kan avtales sjeldnere tømmehyppighet etter skriftlig søknad, ut ifra beregningskalkulator for antall liter sanitært avløpsvann per år.

Abbonent skal føre tilsyn med slamanlegget og melde ifra til renovasjonsselskapet ved behov for hyppigere tømming.

Abbonent kan i spesielle tilfeller søke renovasjonsselskapet om redusert tømmeplan.

6.4 Ekstratømming

Renovasjonsselskapet kan gjennomføre ekstratømming utenfor fast timeplan ved forespørsel. Abonnt bestiller ekstratømming ved å kontakte renovasjonsselskapet, og tømming vil gjennomføres snarest mulig og innen 14 dager.

Ekstratømming er mest aktuelt for slamanlegg som har for liten kapasitet eller ikke fungerer optimalt, eller der det ikke kunne gjennomføres ordinær tømming på grunn av manglende tilgjengelighet.

Kostnader i forbindelse med ekstratømmingen faktureres av renovasjonsselskapet og vil bli belastet abonnenten. Dersom ekstratømming blir gjort mindre enn 3 måneder før ordinær tømming skal gjennomføres, kan renovasjonsselskapet betrakte tømmingen som en fremskyndelse av ordinær tømming. Abonnt vil bli belastet ekstra uavhengig av om ordinær tømming blir fremskyndet eller ikke.

6.5 Nødtømming

Renovasjonsselskapet kan gjennomføre nødtømming ved forespørsel. Abonnt bestiller nødtømming ved å kontakte renovasjonsselskapet, og tømming vil gjennomføres så snart som mulig, og innen 24 timer.

Nødtømming kan være nødvendig dersom en tett tank er full, eller et slamanlegg ikke fungerer.

Kostnader i forbindelse med nødtømming faktureres av renovasjonsselskapet og vil bli belastet abonnenten.

6.6 Tilleggstjenester

Renovasjonsselskapet tilbyr blant annet følgende tilleggstjenester (listen er ikke uttømmende):

- Tømming av biodo / utedo
- Tømming av mobile toalett
- Tømming av fettavskillere
- Tømming av midlertidige anlegg (brakkerigger)
- Tømming med ekstra utstyr, som for eksempel traktor
- Mindre spyleoppdrag
- Tømming av sandfang

7. Gebyr

Eier av eiendom som omfattes av tømmeordningen, plikter å betale et på forhånd fastsatt gebyr til kommunen, jf. forurensningsloven § 34. Det er kommunen som fastsetter gebyret, og som avgjør om det er knyttet slamgebyr til eiendommen. Gebyret kan deles opp i ulike kategorier og differensieres.

Slamgebyret skal fullt ut dekke de kostnader renovasjonsselskapet har ved ordinær tømming av slamanlegg. Gebyret påløper uavhengig av om tømming er foretatt eller ikke.

Eiendommer med mer enn to boenheter skal minimum betale ett slamgebyr per boenhet.

For ekstratømming og/eller nødtømming påløper det ekstra gebyr, også der ekstratømmingen erstatter ordinær tømming.

8. Fritak

En abonnt kan, etter skriftlig søknad, få fritak fra en eller flere bestemmelser i forskriften, samt plikten til å delta i ordningen om tvungen slamtømming. Søknad om fritak skal inneholde:

- Korrekte opplysninger om eier og eiendommen
- Hva det søkes fritak fra
- Øvrige opplysninger som kan være relevante for kommunen ved behandling av søknaden

Renovasjonsselskapet har ansvar for vedtak om fritak.

Fritatt abonnent plikter å informere renovasjonsselskapet dersom grunnlaget for fritak endres.

9. Kontroller, tilsyn og påbud

Renovasjonsselskapet kan gjennomføre kontroller og tilsyn for å sikre at forskriften overholdes. Kontroll og tilsyn kan gjennomføres tilfeldig, eller ved søknad om fritak fra tvungen slamtømming.

Dersom det avdekkes mangler gjennom tilsyn eller kontroller, kan renovasjonsselskapet kreve at den ansvarlige gjør de nødvendige tiltak for å oppfylle kravene i slamforskriften.